Manual do Ar Condicionado

Temperatura ideal para utilização do ar condicionado.

- **Verão:** 22 a 23º c
- **Inverno:** 17 a 20º c

- **Função Ar-condicionado: Cool (Frio)**

Alguns controles possuem direto a tecla **Cool**, enquanto em outros modelos você deve clicar no botão **Mode** (Modo) para colocar o aparelho em funcionamento de resfriar o ambiente.
Para momentos em que o ambiente necessita ser resfriado, como ocorre principalmente no verão, o modo Cool deve ser marcado no controle remoto.

- **Função Ar-Condicionado: Heat (Quente)**

O modo **Heat** é o oposto do Cool. Muito utilizado no **inverno** e em temperaturas baixas, a função Heat **esquenta** o ambiente.
Alguns controles possuem a tecla "Heat". Caso não contenha, ela deve ser escolhida pela tecla **Mode** (Modo) do controle remoto.
Vale lembrar que a função Heat só aparece em modelos de ar-condicionado **Quente/Frio.**

- **Função Ar-Condicionado: Auto (Automático)**

O modo **Auto** é utilizado para deixar o cômodo em uma temperatura mediamente confortável.
Ou seja, ele ajusta de forma automática a velocidade do vento e uma temperatura média de conforto, que gira em **torno de 23°C.**

- **Função Ar-Condicionado: Dry (Desumidificar)**

Ideal para dias de umidade elevada. A função **Dry** também é uma excelente opção para regiões de muita umidade, como o litoral, por exemplo.
A função Dry fará com que o ar-condicionado atue como um **desumidificador**, deixando o ambiente muito mais confortável, já que deixa o ar refrescante.
Alguns controles possuem a tecla "Dry". Caso essa tecla não conste no controle remoto, ela deve ser escolhida através da tecla **Mode (Modo).**

- **Função Ar-Condicionado: Fan (Ventilação)**

Com a função **Fan**, o ar-condicionado não atua modificando de fato a temperatura do ambiente. Ele trabalha como um **ventilador**. O aparelho apenas expele vento, sem climatizar de fato.

Em alguns aparelhos, ainda existem a tecla **Fan Speed** (Velocidade do Vento). Nesse caso, ela serve para definir a quantidade de vazão de ar.

Ou seja, o aparelho está no modo **Cool**, mas através da tecla Fan Speed (ou Velocidade do Vento), você pode escolher o quanto de vento frio (no caso do modo Cool) está saindo do aparelho.

Lembrando que quanto menos vento estiver sendo liberado no ambiente, mais lentamente ele chegará à temperatura desejada.