Criticidade do Equipamento

Objetivo

A interrupção de diferentes equipamentos pode acarretar impactos variados na produção, com maior ou menor expressividade. Para simplificar a identificação dos serviços de manutenção com maior urgência, é viável estabelecer diferentes níveis de criticidade para cada equipamento. Aumentando o valor atribuído à criticidade de um equipamento, suas atividades de manutenção ganharão prioridade correspondente.

O usuário pode acessar a tela através do caminho Gestão Manutenção > Planejamento da Manutenção > Cadastros > Criticidade ou (wwmnt_criticidade). Podendo adicionar ou editar uma criticidade.





Campos

Código
Este campo é preenchido automaticamente com um código sequencial após a confirmação do novo cadastro.

Descrição
Forneça uma descrição para o nível de criticidade que está sendo cadastrado.

Valor

Insira apenas números positivos de 1 (mínimo) a 10 (máximo), onde 1 representa a criticidade mínima e 10 a criticidade máxima.

Passo a Passo

Clique no botão "Inserir" para criar um novo registro.

Complete os campos de acordo com as informações descritas na seção Campos deste manual.

Finalize pressionando "Confirmar" para concluir o processo de cadastro.